

Alarma de seguridad personal BANSHEE

CUÁNDO USARLO. Este dispositivo está diseñado para situaciones de emergencia en las que se siente inseguro y desea alertar a las personas que lo rodean de que necesita asistencia o para ahuyentar a los atacantes.

ALGUNOS EJEMPLOS DE SITUACIONES PARA SU USO.

1. Sospecha de que le están siguiendo cuando sale a caminar solo.
2. Observa una situación potencialmente insegura cerca, una persona sospechosa que se acerca a los niños, por ejemplo, y quiere llamar la atención para ahuyentar al atacante.
3. Necesita asistencia inmediata y no puede obtener ayuda con su voz.

QUÉ HACE. Cuando el dispositivo está activado, emitirá una alarma muy fuerte (130 dB) continuamente hasta que se desactive. Además, la luz incorporada parpadeará, ayudándote a llamar aún más la atención.

CÓMO USARLO. Para activar la alarma, extraiga el pin. Para detener la alarma, simplemente inserte el pin de nuevo en el dispositivo.

REEMPLAZO DE BATERÍA.

1. Retire la tapa.
2. Retire los tornillos internos. Retire las baterías viejas.
3. Instale dos baterías CR2032 nuevas (no incluidas).
4. Reemplace los tornillos. Vuelva a poner la tapa.



Pin de tracción fácil /
Protección de activación
accidental



Alarma de 130 dB



Estroboscópico
LED brillante

Agarre para los
dedos / Asa para
llaveros

Luz estroboscópica LED de
bajo consumo de energía

El color discreto se
mezcla con su estilo de
vida

