

# TUBE RED DOT SIGHT

## DELTA OPTICAL MULTI DOT HD 36

### INSTRUCTION MANUAL



Gracias por comprar el visor de punto rojo del tubo óptico Delta. Le servirá durante muchos años, pero lea atentamente el contenido de este manual de instrucciones.

## INTRODUCCIÓN

La mira de punto rojo de tubo MultiDot HD 36 es un dispositivo óptico de alta calidad. Gracias al uso de materiales de la más alta calidad, se caracteriza por una excelente óptica, una resistencia mecánica muy alta y una excelente mano de obra.

Características del visor de punto rojo del tubo MultiDot HD 36:

- Diseño de tubo, diseñado para apuntar con ambos ojos abiertos
- Ajuste manual de la iluminación del punto de mira con la perilla ubicada en la parte superior del dispositivo, 11 niveles de brillo
- Tamaño de punto ajustable: 2, 4, 6, 8 MOA en pasos
- Campo de visión ilimitado
- Fácil sustitución de la batería
- Posicionamiento preciso del punto de mira
- Montaje y desmontaje sencillo

**NOTA:** Evite mirar a través de su visor de punto rojo (o cualquier otro dispositivo óptico para el caso) directamente al sol. ¡La visión directa del sol puede causar daños permanentes e irreversibles a su vista!

## GUIA DE PIEZAS



1. Lente
2. Ocular
3. Carcasa del dispositivo
- 4a. Perilla de ajuste de elevación (con tapa)
- 4b. Perilla de ajuste de elevación (cubierta quitada)
5. Perilla de ajuste del viento (cubierta quitada)
6. Perilla de control de brillo del punto de mira
7. Perilla de control del tamaño del punto de apuntar
8. Soporte de tejedor integrado
9. Tapa de la batería

## MONTAJE

### ¡ATENCIÓN!

¡Durante el montaje, el arma debe descargarse!

El MultiDot HD 36 está equipado con un soporte Weaver integrado. Recomendamos que un pistolero o una persona familiarizada con el servicio de armas de fuego instale su mira de punto rojo DO MultiDot HD. Antes del montaje, afloje los pernos cruzados del soporte. Coloque el riel en la base y luego alinee los pernos transversales en las ranuras cortadas de la base de montaje del tejedor y apriéte los con un tornillo.



## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

El visor de punto rojo funciona con una batería CR2032 de 3V. La batería con el polo positivo hacia arriba se coloca debajo de la tapa de la perilla de control de brillo.



## AJUSTE DE ILUMINACIÓN

La mira de punto rojo MultiDot HD tiene una perilla de control de brillo del punto de puntería de 11 pasos. Poner la perilla en cero apaga el dispositivo, mientras que poner la perilla en 11 da el brillo máximo del punto.

## APUNTANDO A AJUSTE DEL TAMAÑO DEL PUNTO

MultiDot HD brinda al usuario la oportunidad de elegir el tamaño óptimo del punto de mira para cumplir con sus expectativas. El tamaño del punto de mira

## APUNTANDO EL AJUSTE DE ELEVACIÓN / VIENTO POR PUNTO

Las perillas de elevación y viento se establecen cada 1/2 MOA, 1 clic = 1/2 MOA. 1/2 MOA es de aproximadamente 0,72 cm a una distancia de 50 m. Coloque su arma en cualquier tornillo de banco de tiro; esto garantizará un montaje estable. Después del disparo de control con la mira de punto rojo montada en el tablero de destino a una distancia de aproximadamente 50 metros, dirija el punto de mira hacia el agujero de bala en el tablero de destino. También hay una forma alternativa de establecer el punto de mira. Coloque su arma en el tornillo de banco de tal manera que al mirar a través del cañón, pueda ver el punto de puntería ubicado en el centro del cañón, y luego apunte el punto al tablero de destino. Dispare el tiro de control y haga las correcciones necesarias. El ajuste de la elevación se realiza mediante la perilla superior. Para aumentar el punto de impacto, gire la perilla de ajuste de elevación en sentido antihorario. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para reducir el punto de golpe. El ajuste de la resistencia al viento se realiza de manera similar. Para mover el punto de impacto hacia la derecha, gire la perilla de ajuste en sentido antihorario. Al girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj, el punto de golpe se moverá hacia la izquierda.

### **NOTA:**

El punto de mira no requiere ajustes después de cada desmontaje del dispositivo, cuando la mira de punto rojo está montada exactamente en el mismo lugar que antes.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

La mira de punto rojo de tubo HD 36, a pesar de su robusto diseño impermeable, sigue siendo un dispositivo óptico de precisión que necesita cuidado y mantenimiento adecuado. Nunca intente desmontar el dispositivo. Si el dispositivo necesita limpieza o reparación, envíelo a un departamento de reparación profesional para eliminar cualquier defecto. Cuando no esté usando su visor de punto rojo, colóquelo una tapa para evitar el polvo y cualquier otro. Los componentes mecánicos deben limpiarse con un cepillo suave. El dispositivo debe almacenarse en un lugar seco. Evite almacenar el dispositivo a altas temperaturas (por ejemplo, en un automóvil cerrado en un día caluroso). Las altas temperaturas pueden afectar negativamente la grasa y otros materiales interiores y partes del dispositivo. Una limpieza inadecuada mediante el frotamiento o el uso de un paño inadecuado puede dañar permanentemente el revestimiento de la lente.

**Todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por talleres autorizados.**

## INCLUIDO:

- Visor de punto rojo del tubo
- Tapas de lentes / oculares de metal
- Montura Weaver integrada
- Batería de litio CR2032 de 3 V (instalada)

## DATOS TÉCNICOS:

- Código de producto: DO-2323
- Ampliación: 1 x
- Diámetro de la lente: 36 mm
- Longitud: 114 mm
- Peso: 245 g
- Tamaño de punto: ajustable 2, 4, 6, 8 MOA

