

Manual de uso

Chaleco térmico Swedteam Alpha Pro 2 , 100564

Chaleco calefactable con tecnología Technozone i-warm de generación 4.0 y 3 paneles calefactores.

1. Puesta en marcha
 - Lee todas las instrucciones que figuran a continuación antes de encender el chaleco calefactable.
 - Comprueba el estado del cargador portátil antes de conectarlo a la toma de corriente.
 - Carga el cargador portátil siguiendo las instrucciones.
 - Conecta el conector USB del chaleco al cargador portátil antes de encenderlo.
 - Coloca el cargador portátil en el bolsillo para la batería y cierra la cremallera.
2. Conexión a la aplicación Iwarm
 - Descarga la aplicación gratuita «iwarm» en App Store o Google Play.
O escanea el código QR que aparece en la etiqueta de tu chaleco térmico Swedteam Alpha Pro 2.
 - Pulsa el botón de control del chaleco durante unos 3 segundos. El botón parpadeará en azul. Esto significa que el Bluetooth está activado y que ya puedes conectar tu teléfono.
 - Sigue las instrucciones de la aplicación para conectar tu smartphone. Asegúrate de tener activada la función de localización de tu teléfono. De lo contrario, no será posible establecer la conexión.
 - Una vez establecida la conexión, verás el indicador de ajuste de calor en tu teléfono. Ajusta el nivel de temperatura que desees. Ten en cuenta que una temperatura más alta consumirá más energía de tu batería externa.
 - Para desactivar la función de calefacción, utiliza la aplicación o simplemente pulsa el botón de control del chaleco hasta que la luz del botón se apague.
3. Ajuste de la intensidad del calor mediante el botón de control del chaleco.
 - El botón de control tiene 5 posiciones diferentes.
 - o Pulsa una vez: se activa el ajuste de temperatura baja (se enciende una luz blanca en el botón).
 - o Pulsa dos veces: se activa el ajuste de temperatura media (se enciende una luz naranja).
 - o Pulsa tres veces: se activa el ajuste de temperatura alta (se enciende una luz roja).
 - o Pulsa cuatro veces: se desactiva la función de calor (no se enciende ninguna luz).
 - o Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. Se activa el Bluetooth (se enciende una luz azul en el botón). Tenga en cuenta que esta función solo está disponible cuando los paneles calefactores están encendidos.
 - Cada vez que se pulse el botón, se irá alternando entre los distintos ajustes de temperatura.
 - Para evitar el sobrecalentamiento, los paneles Iwarm están equipados con una función de termostato. Los paneles térmicos se apagarán cuando se alcance el nivel de calor deseado.

Manual de utilização

Colete térmico Swedteam Alpha Pro 2, 100564

Colete aquecido com tecnologia Technocore i-warm de geração 4.0 e 3 painéis de aquecimento.

1. Colocação em funcionamento
 - Leia todas as instruções apresentadas abaixo antes de ligar o colete aquecido.
 - Verifique o estado do carregador portátil antes de o ligar à tomada elétrica.
 - Carregue o carregador portátil seguindo as instruções.
 - Ligue o conector USB do colete ao carregador portátil antes de o ligar.
 - Coloque o carregador portátil no bolso destinado à bateria e feche o fecho de correr.
2. Ligação à aplicação iWarm
 - Descarregue a aplicação gratuita iWarm na App Store ou no Google Play. Digitalize o código QR apresentado na etiqueta do seu colete térmico Swedteam Alpha Pro 2.
 - Prima o botão de controlo do colete durante três segundos. O botão piscará a azul. Isto significa que o Bluetooth está ativado e que já pode ligar o seu telefone.
 - Siga as instruções da aplicação para ligar o seu smartphone. Certifique-se de que a função de localização do seu telefone está ativada. Caso contrário, não será possível estabelecer a ligação.
 - Depois de estabelecer a ligação, será apresentado o indicador de ajuste de calor no seu telefone. Ajuste o nível de temperatura que desejar. Tenha em conta que uma temperatura mais elevada implica um maior consumo de energia da bateria externa.
 - Para desativar a função de aquecimento, utilize a aplicação ou prima simplesmente o botão de controlo do colete até que a luz do botão se apague.
3. Ajuste da intensidade do calor através do botão de controlo do colete.
 - O botão de controlo dispõe de 5 posições diferentes.
 - o Prima uma vez: ativa o ajuste de temperatura baixa (acende-se uma luz branca no botão).
 - o Prima duas vezes: ativa o ajuste de temperatura média (acende-se uma luz laranja).
 - o Prima três vezes: ativa o ajuste de temperatura alta (acende-se uma luz vermelha).
 - o Prima quatro vezes: desativa a função de aquecimento (não se acende nenhuma luz).
 - o Mantenha o botão premido durante 3 segundos: ativa o Bluetooth (acende-se uma luz azul no botão). Tenha em conta que esta função só está disponível quando os painéis de aquecimento estão ligados.
 - Cada vez que premir o botão, este alternará entre os diferentes ajustes de temperatura.
 - Para evitar o sobreaquecimento, os painéis iWarm estão equipados com uma função de termóstato. Os painéis térmicos desligam-se quando o nível de calor pretendido é atingido.