

Manual de uso

Mono calefactable

Swedteam Ultra, 100547

Mono calefactable que incluye un botón de encendido, dos paneles en el pecho y dos paneles en la parte delantera de los muslos.

1. Puesta en marcha
 - Lee todas las instrucciones que figuran a continuación antes de poner en marcha el mono calefactado. Se utiliza con un cargador portátil de 5 V (no incluido).
 - Conecta el conector USB del chaleco al cargador portátil antes de ponerlo en marcha.
 - Pulsa el botón de encendido durante 3 segundos para activar los paneles calefactores.
2. Ajuste de la temperatura mediante el botón de encendido.
 - El botón de control tiene tres posiciones diferentes.
 - o Encendido. Mantén pulsado durante 3 s; se activa el ajuste de temperatura alta (se enciende la luz roja del botón).
 - o Pulsa una vez; se activa el ajuste de temperatura media (se enciende la luz blanca).
 - o Pulsa dos veces; se activa el ajuste de temperatura baja (se enciende la luz azul).
 - Cada vez que se pulse el botón, se irá alternando entre los distintos ajustes de temperatura.
3. Apagar la calefacción
 - Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos y se apagará el aparato

Manual de utilização

Fato aquecido Swedteam Ultra, 100547

Fato aquecido que inclui um botão de alimentação, dois painéis no peito e dois painéis na parte frontal das coxas.

1. Colocação em funcionamento
 - Leia todas as instruções abaixo antes de ligar o fato aquecido. Utilize um carregador portátil de 5 V (não incluído).
 - Ligue o conector USB do fato ao carregador portátil antes de o colocar em funcionamento.
 - Prima o botão de alimentação durante 3 segundos para ativar os painéis de aquecimento.
2. Regulação da temperatura através do botão de alimentação
 - O botão de controlo possui três posições diferentes:
 - o Ligado. Mantenha o botão premido durante 3 segundos para ativar a temperatura alta (a luz vermelha do botão acende-se).
 - o Prima uma vez para ativar a temperatura média (a luz branca acende-se).
 - o Prima duas vezes para ativar a temperatura baixa (a luz azul acende-se).
 - Sempre que premir o botão, irá alternar entre os diferentes níveis de temperatura.
3. Desligar o aquecimento
 - Mantenha o botão de alimentação premido durante 3 segundos para desligar o aparelho.