

BITRABI
INNOVATION GROUP

LÍNEA DE ENTRENAMIENTO

KIT PROFESSIONAL DRESSEUR



MANUAL DEL USUARIO



Gracias por elegir el Kit Professional Dressuer

BITRABI



**Queremos garantizar la seguridad de tu perro
proporcionándote las herramientas y técnicas para entrenarlo.**

Lea atentamente la guía de funcionamiento completa antes de comenzar a entrenar a su perro, incluidas las preguntas frecuentes.

INFORMACIÓN IMPORTANTE EN SEGURIDAD

NO USAR EN PERROS AGRESIVOS

No utilice este producto si su perro es agresivo o propenso a tener un comportamiento agresivo.

ATENCIÓN

Lea y siga las instrucciones del manual. Es importante que el collar esté colocado correctamente debajo del cuello del perro. Un collar usado demasiado tiempo o demasiado apretado en el cuello de tu perro puede provocar daños o irritación en la piel.

La temperatura ambiente debe ser superior a 0 C° durante la carga. La temperatura de carga ideal está entre 10 y 30 C°.

1. Evite dejar el collar puesto al perro durante más de 8 horas al día.
2. Evite la presión excesiva del collar sobre el cuello del perro; Siga las instrucciones del manual.
3. Nunca sujete una correa al collar de entrenamiento; Podría dañar el producto.
4. Cuando utilice un collar separado para la correa, no ejerza presión sobre el collar de entrenamiento.
5. Examine diariamente el área donde el collar entra en contacto con el cuello de su perro para detectar signos de sarpullido.
6. Si aparece una erupción o una herida, suspenda el uso del collar hasta que la piel haya sanado.
7. Si la condición persiste más de 48 horas, consulte a su veterinario.

Estos pasos ayudarán a mantener a su mascota segura y cómoda. Las sesiones de entrenamiento más cortas (10-15 minutos) suelen ser las más efectivas. No utilice el collar en perros que pesen menos de 5 kg o tengan menos de 6 meses de edad.

El uso inadecuado o inapropiado de un collar de entrenamiento puede ser perjudicial. Utilice este producto correctamente y preste atención al entrenar a su perro.

CONTENIDO DEL KIT

COMPONENTES	4
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	5
FUNCIONES DE LOS BOTONES DE PALMA	6
FUNCIONES DEL BOTÓN DEL COLLAR	10
PUNTOS CLAVE	11
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PARA MÚLTIPLES PERROS	12
CUELLO A JUEGO	12
LED DE OPERACIÓN DE ALTA VISIBILIDAD	13
QUITAR UN COLLAR ALMACENADO	14
CÓMO PONERLE CORRECTAMENTE EL COLLAR A TU PERRO	15
RECARGAR	16
ADIESTRAMIENTO CANINO	17
CÓMO APRENDEN LOS PERROS	19
PREGUNTAS FRECUENTES	20
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	23

COMPONENTES



Bandolera



Destornillador



Electrodos



Emisora



Luz de prueba



Tapas de goma



Cuello



Cargador de coche USB



Correa



Cable USB




Adaptador para actual

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Alcance en campo abierto hasta 3000 metros.
2. La función LED de alta visibilidad puede hacer que el perro sea visible incluso a una distancia de 300 metros por la noche.
3. Entrena hasta 2 perros con el mismo dispositivo portátil.
4. **99 NIVELES DE ESTÍMULO*: CON FUNCIÓN EXTRA RÁPIDA Y SEGURA GRACIAS AL PERILLA CON FUNCIÓN DE BLOQUEO.**
5. Estímulo momentáneo o continuo*.
6. Sonido fuerte “Bip” que se activa con un botón dedicado.
7. Vibración activada con un botón dedicado.
8. La perilla giratoria le permite configurar rápidamente la intensidad del estímulo*.
9. El botón de selección de perro le permite seleccionar qué perro entrenar si tiene 2 almacenados.
10. Pantalla LED para niveles de estímulo*, modo de entrenamiento, identificación del perro y nivel de batería.
11. Memoriza diferentes niveles de estímulo* para cada perro.
12. Fácil de usar con botones de goma.
13. Mango y collar impermeables, los perros pueden sumergirse en el agua.
14. Batería recargable de iones de litio de 3,7 V para dispositivo portátil y collar.
15. Correa de collar de TPU resistente.
16. La luz roja parpadea cuando el nivel de batería es bajo.
17. Garantía de 2 años (la batería NO está cubierta por la garantía)

*Antes de utilizar esta función, consulte la normativa vigente en su zona. BITRABI Innovation Group queda exento de cualquier tipo de responsabilidad y/o daños indirectos o directos a cosas y/o personas.

FUNCIONES DE LA EMISORA



BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga presionado este botón durante 2 segundos para encender la PDA, luego el LED muestra el valor predeterminado "01".

Puede cambiar la identificación del perro haciendo clic en el botón de selección de perro. Mantenga presionado este botón durante 2 segundos para apagar la PDA.

BOTÓN DE SELECCIÓN DE PERRO

Muévete hacia arriba para elegir el primer perro, la pantalla LED muestra "1"; Desplácese hacia abajo para elegir el segundo perro, la pantalla LED muestra "2".

PERILLA DE AJUSTE DEL ESTÍMULO*

Gire el interruptor para ajustar la intensidad del estímulo* de 0 a 99.

Mantenga presionada la perilla durante un segundo para bloquear el nivel de estímulo*, presione y mantenga presionada la perilla nuevamente durante un segundo para desbloquear el nivel de estímulo*.

BOTÓN DE VIBRACIÓN

Presione una vez para una sola vibración; Mantenga presionado el botón para una vibración continua; al soltarlo, se detendrá la vibración. La vibración se detendrá automáticamente después de más de 8 segundos de vibración continua.

TECLA DE PITIDO

Señal de advertencia audible en caso de estimulación perdida.

LUZ LED

Indica estado de funcionamiento y batería baja.

LED DE ALTA VISIBILIDAD

Presione el botón una vez, el LED del collar parpadea 1 vez cada 3 segundos; presione nuevamente el botón, el LED se ilumina constantemente; luego presione nuevamente el botón, el led se apagará.

BOTÓN DE ESTÍMULO MOMENTÁNEO*



Configuración de los modos del botón de estímulo momentáneo*:

Modo 1: presione el botón Estímulo* Momentáneo El ajuste aparecerá en la pantalla LED y el receptor emitirá sólo un estímulo*.

Modo 2 Pitido + Vibración: Presione el botón de estímulo momentáneo* y manténgalo presionado durante 2 segundos. Hasta que la configuración se muestra en la pantalla LD, luego suéltelo.

El receptor emitirá un "pitido de 1,5 segundos + vibración de 1 segundo".

Modo 3 Pitido+Vibración+Estímulo*: Presione el botón de estímulo momentáneo* y manténgalo presionado durante 2 segundos. Hasta que la configuración se muestra en la pantalla LED.

El receptor emitirá un "pitido de 1,5 segundos + vibración de 1 segundo + estímulo de 2 segundos*".

Los modos están en el siguiente orden:

MOD 1 → MOD 2 → MOD 3 → MOD 4

BOTÓN DE ESTÍMULO CONTINUO*

El estímulo continuo* puede durar hasta 8 segundos.

Función de refuerzo:

La función de refuerzo se activa al presionar el botón de estímulo momentáneo* + el botón de estímulo continuo* al mismo tiempo.

El nivel de estímulo* de la función de refuerzo = nivel de estímulo* normal+ nivel de alcance del amplificador. (Si el nivel normal es 10, el nivel de intervalo de refuerzo es 20, el nivel de choque de la función de refuerzo es 30. Cuando presiona el botón de choque momentáneo + el botón de choque continuo al mismo tiempo, el LED mostrará 30)

PANTALLA LED



El transmisor tiene funciones de memoria para guardar el estímulo* adecuado para diferentes perros. Hay 99 niveles de estímulo* disponibles.

JACK CC

Entrada de carga de palma.

NOTA: La luz LED roja parpadea cuando la batería está baja. Cargue el producto lo antes posible.

*Antes de utilizar esta función, consulte la normativa vigente en su zona. BITRABI Innovation Group queda exento de cualquier tipo de responsabilidad y/o daños indirectos o directos a cosas y/o personas.

FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CUELLO

NOTA: CARGUE EL COLLAR ANTES DEL PRIMER USO.

CUBIERTA DEL CONECTOR DE CC

Abra la cubierta de goma e inserte el enchufe del adaptador en la toma de CC para cargar.

ELECTRODOS

Elija el electrodo largo o corto según el tipo de pelo del perro.

LUZ LED

Indica estado de funcionamiento, batería baja, estado de carga.

LUZ DE ALTA VISIBILIDAD

1 PERRO LUZ BLANCA / 2 PERROS LUZ ROJA

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Encendido del collar=mantenga presionado durante 4 segundos. Escuchará 2 “pitidos” y la luz LED verde del collar parpadeará 1 vez cada 5 segundos si está conectado. El LED parpadeará rápidamente si se desconecta.

Cierre del collar=mantenga presionado durante 4 segundos. Escuchará 1 tono largo y la luz LED verde dejará de parpadear y se apagará.

LLAVE INGLESA



Úselo para cambiar las almohadillas según el tipo de pelaje del perro.

NOTA: Si el electrodo está apretado, no continúe girando la llave en el sentido de las agujas del reloj o se romperá. Nunca apriete demasiado. Gire en sentido antihorario para aflojar o quitar.

PUNTOS CLAVE

1. Cargue siempre antes de usar. El momento ideal para cargar el collar es entre 2 y 3 días.
2. Los botones de encendido y apagado deben mantenerse presionados durante varios segundos para encender y apagar las unidades.
3. Utilice el collar durante un máximo de 8 horas cada día y asegúrese de que esté colocado correctamente y no cause irritación.
4. El parpadeo rápido del LED verde indica que el receptor está desconectado.
5. El collar es impermeable sin el tapón de goma en su lugar. Esto no afecta el rendimiento.

CONFIGURACIÓN DEL MULTISISTEMA

CUELLO A JUEGO

Para agregar un collar receptor al sistema de entrenamiento remoto de su perro, siga los pasos a continuación.

Encienda solo un collar a la vez para conectarlo.

FASE 1: Retire 1 collar receptor no emparejado del paquete. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado. La luz indicadora portátil se encenderá y apagará después del sonido de “2 pitidos”.

(NOTA: Si el LED verde del indicador del receptor comienza a parpadear rápidamente, repita este paso).

Mantenga presionado el botón de encendido en su dispositivo portátil hasta que aparezca el LED, luego suéltelo; Ya está encendido.

(NOTA: Nunca encienda 2 o más collares no emparejados con un dispositivo portátil al mismo tiempo).

FASE 2: Para emparejar el primer perro, seleccione “1” en la pantalla; Para emparejar el primer perro, seleccione “2” en la pantalla

FASE 3: Mantenga el dispositivo portátil cerca del collar a una distancia de 3 a 5 cm. Mantenga presionado el botón de vibración y el botón de resaltado LED al mismo tiempo hasta que la pantalla LED se convierte en “P”. No suelte los 2 botones.



FASE 4: Una vez que escuche 5 “pitidos” del PDA, el PDA estará emparejado y comenzará a parpadear la luz LED verde una vez cada 4-5 segundos. Luego suelte el botón.

(NOTA: Si la PDA no se conecta, repita del PASO 3 al PASO 4. Intente acercarse a la PDA desde una dirección diferente y más cercana).

FASE 5: Pruebe las funciones del dispositivo portátil emparejado. Presione el botón de vibración y el botón de pitido para probar la reacción del collar receptor. Presione el botón de estimulación para probar el collar usando la luz de prueba.

1. Inserte los puntos de contacto en la bombilla de prueba suministrada.
2. Presione un botón de estimulación en el transmisor remoto.
3. El texto Test Tight parpadeará.
4. Deje a un lado la lámpara de prueba para realizar pruebas futuras.

Nota: Si la luz de prueba no parpadea, recargue la batería y repita la prueba.

Si es necesario, también puede configurarlo en la estimulación más baja y realizar la prueba en el dorso de la mano/brazo para confirmar que está funcionando correctamente.

LED DE OPERACIÓN DE ALTA VISIBILIDAD

El sistema de entrenamiento remoto tiene 2 colores (blanco, rojo) de LED de alto brillo. Las mascotas pueden localizarse hasta a 300 metros de distancia por la noche.

Para obtener el flash de alta visibilidad, primero debes emparejar el collar con el dispositivo portátil.

Presione una vez el botón de resaltado LED en el dispositivo portátil, el collar parpadeará 1 vez cada 3 segundos de manera continua. Presione nuevamente el botón Resaltar LED, el LED de alta visibilidad se iluminará de manera fija, luego presione nuevamente el botón Resaltar LED, el LED se apagará.

Si se combinan 2 collares diferentes para 2 perros, se pueden obtener diferentes destellos de alta visibilidad.

1er perro = LED blanco

2do perro = LED rojo

QUITAR UN COLLAR ALMACENADO

FASE 1: Encienda el dispositivo portátil y el collar emparejados.

FASE 2: Mantenga el dispositivo portátil cerca del collar a una distancia de 2 a 5 cm. Mantenga presionado el botón Beep y el botón LED Highlight al mismo tiempo hasta que aparezca “U” en la pantalla LED. No suelte los dos botones.

FASE 3: Una vez que escuche 5 “pitidos” del dispositivo portátil, la luz LED verde comenzará a parpadear con frecuencia. Luego suelte el botón.

Si el collar no se desvinculó, repita los pasos 2 y 3. Intente acercarse al collar desde una dirección diferente o más cerca.

AJUSTE DEL NIVEL DE REFUERZO

Para configurar el nivel de refuerzo, siga los pasos a continuación:

FASE 1: Encienda la PDA, luego gire el interruptor de ajuste y cambie el nivel a “0”.



FASE 2: Mantenga presionado el botón de estímulo momentáneo* y el botón LED simultáneamente, suéltelos cuando el nivel de estímulo PDA* parpadee.

FASE 3: Gire el interruptor de ajuste para cambiar el nivel de refuerzo. (El rango del nivel de refuerzo va de 0 a 95, el valor predeterminado es 0)


FASE 4: Mantenga presionado el interruptor de ajuste durante un segundo para confirmar el nivel de refuerzo. El nivel de estímulo* deja de parpadear, el nivel de refuerzo está configurado correctamente.

CÓMO PONERLE CORRECTAMENTE EL COLLAR A TU PERRO

Para asegurar un ajuste adecuado, siga estos pasos: 1. Con el perro de pie (**3A**), centre el collar de modo que los puntos de contacto estén debajo del cuello del perro, tocando la piel (**3B**). Si el perro tiene el pelaje largo o grueso, instale los electrodos más largos suministrados con el kit; Si tiene el cabello corto, mantenga los electrodos cortos.

2. El collar debe ajustarse cómodamente alrededor del cuello, pero también debe estar lo suficientemente suelto para permitir que un dedo quepa entre la correa y el cuello del perro. (**3C**) para evitar una presión excesiva.

3. Deje que su perro use el collar durante unos minutos y vuelva a verificar el ajuste. Compruebe la posición de vez en cuando, incluso durante el uso diario del producto.



*Antes de utilizar esta función, consulte la normativa vigente en su zona. BITRABI Innovation Group queda exento de cualquier tipo de responsabilidad y/o daños indirectos o directos a cosas y/o personas.

No cargue las baterías en áreas calientes o frías, manténgalas alejadas del fuego.

1. Levante la cubierta de goma que protege el conector de carga de CC.
2. Conecte el conector de carga correspondiente al conector de carga de CC.
3. Conecte el adaptador USB a una fuente de alimentación.
4. Cargue la PDA durante 2 horas la primera vez y cada vez que la cargue posteriormente.

Gracias a la tecnología de iones de litio, el dispositivo portátil y el collar solo requieren una carga de 2 horas. No es perjudicial dejar la unidad cargándose durante más de 2 horas.

1. Carga del collar

Luz LED roja parpadeante = producto descargado

Luz LED roja encendida = cargando

La luz LED verde está encendida = completamente cargada (con el cargador aún conectado)

2. Carga del palmtop

Luz LED roja parpadeante = producto descargado

Luz LED roja encendida = cargando

La luz LED verde está encendida = completamente cargada (con el cargador aún conectado)

CAPACITACIÓN DEL PERRO

CONSEJOS PARA SELECCIONAR LA INTENSIDAD

La intensidad correcta del entrenamiento suele ser aquella que motive al perro, pero no lo abruma. Los perros son como las personas en que tienen sentimientos. Además, los diferentes tipos de entrenamiento requieren diferentes niveles de intensidad. Por lo tanto, es aconsejable probar a tu perro para encontrar el nivel de intensidad adecuado antes de comenzar el entrenamiento.

IMPORTANTE: Para obtener mejores resultados en la detección de la sensibilidad de su perro, utilice estimulación continua.

NOTA: Si su perro reacciona exageradamente (vocaliza o actúa “muy molesto”) al utilizar el nivel más bajo de estimulación continua, repita la prueba de sensibilidad comenzando con el nivel más bajo de estimulación momentánea.

Si el perro no responde hasta el nivel 40, verifique que el receptor esté ajustado alrededor del cuello del perro y comience nuevamente desde el nivel 1.

CÓMO ELEGIR LA LONGITUD ADECUADA DEL ELECTRODO

Este es un paso crítico y a menudo se pasa por alto. Si no utiliza electrodos de longitud correcta, el collar no funcionará correctamente.

Para perros pequeños, se deben utilizar electrodos cortos. Para perros más grandes o con pelaje más grueso, conviene utilizar almohadillas largas. Puedes recortar el pelaje si es demasiado grueso o espeso, pero nunca afeitarlo por completo, ya que esto puede provocar erupciones o infecciones.

CONSEJOS GENERALES DE ENTRENAMIENTO

1. Las mejores sesiones de entrenamiento son cortas y positivas (entre 10 y 15 minutos por sesión).
2. Entrene a un perro a la vez.
3. Durante las sesiones de entrenamiento iniciales, mantenga al perro en un entorno exterior familiar.
4. Utilice una correa larga sujeta a un collar no metálico para facilitar que su perro aprenda.
5. Consistencia: Darle al perro un tono y/o estimulación por cada comportamiento anormal.
6. Enséñele a su perro un comando antes de reforzarlo con el kit de entrenamiento.
7. Dar una orden de obediencia a la vez. No utilice el sistema de entrenamiento para comandos que el perro no haya aprendido.
8. No corrija demasiado al perro. Utilice la menor cantidad de simulaciones posible para entrenar a su perro.
9. Durante el entrenamiento, busque cambios positivos en el comportamiento de su perro y recuerde reforzarlos rápidamente con abundantes elogios y recompensas de comida.
10. Si el perro reacciona tímidamente al pitido o al estímulo (especialmente las primeras veces), no te alarmes. Redirija su atención hacia un comportamiento simple y apropiado (es decir, una orden conocida como "siéntate").
11. Tenga en cuenta que las sesiones de entrenamiento deben ser breves y cada una finalizar con una nota positiva. Dejar de entrenar y jugar con su perro tan pronto como haya alcanzado un nuevo nivel de competencia ayudará al aprendizaje.
12. Nunca utilice el collar de adiestramiento canino para corregir o eliminar cualquier forma de comportamiento agresivo. Si su perro muestra este comportamiento, comuníquese con un adiestrador profesional. La agresión en los perros es el resultado de muchos factores: puede ser un comportamiento aprendido o puede ser causada por el miedo. Otro factor que contribuye a la agresión en los perros es el dominio social. Cada perro es diferente

CÓMO APRENDEN LOS PERROS

1. Siga un proceso de introducción PASO a PASO en cada comando. No asuma que su perro comprenderá una corrección del kit de entrenamiento en relación con un comando. El estímulo* puede confundirlos inicialmente, incluso si conocen la orden.
2. No introduzcas entrenamientos a distancia con un nivel de intensidad demasiado elevado. Utilice un nivel lo suficientemente alto como para que el perro responda después de la repetición. No introduzca el collar a un nivel tan alto que provoque que el perro se preocupe o vocalice. El nivel de intensidad de los sistemas de entrenamiento remoto se puede ajustar para una amplia gama de razas y tipos de temperamento.
3. No introduzca el aprendizaje a distancia cuando haya distracciones. Mantenga las cosas simples para su perro en las primeras sesiones. No pueden aprender bien cuando hay demasiado que hacer.

CONSULTAS FRECUENTES

¿Es segura la estimulación para mi perro?

Aunque la estimulación es desagradable, es inofensiva para el perro. Estos dispositivos también requieren interacción y capacitación del propietario para lograr los resultados deseados.

¿El collar es impermeable?

Sí, están diseñados para ser completamente impermeables.

Si el tapón de goma se desprende del puerto de carga, ¿el collar y el dispositivo portátil siguen siendo impermeables?

Sí, esto no afecta la condición de impermeabilidad del dispositivo, pero es mejor mantenerlo en su lugar para evitar la entrada de residuos y tener tranquilidad.

¿Qué edad debe tener mi perro antes de utilizar este dispositivo?

Se recomienda que su perro tenga al menos 6 meses para poder usar un collar de entrenamiento. El perro debería haber aprendido órdenes básicas como "siéntate" o "quieto".

¿Qué tamaño debe tener mi perro para poder utilizar este dispositivo?

Su perro debe pesar más de 5 kg para poder utilizar este dispositivo.

La correa no le queda a mi perro, ¿qué debo hacer?

Si la correa no se ajusta a su perro, puede quitar el receptor y usar una correa que se ajuste bien a su perro.

La correa es demasiado larga, ¿está bien cortar el exceso? Sí

Una vez que he entrenado a mi perro, ¿aún necesito usar el collar?

Depende de usted, puede conservar el collar como seguro o usarlo solo.

en entornos de alto riesgo. Si tu perro es completamente confiable ahora puedes elegir cualquiera de los dos caminos. También puedes usarlo de vez en cuando como refuerzo o recordatorio de determinados comportamientos.

¿Puedo usar esto en mi perro agresivo?

No recomendamos el uso de ninguna herramienta de entrenamiento de estímulo* en perros agresivos. En esta situación, comuníquese con su veterinario local o un entrenador profesional para determinar si su perro podría ser agresivo.

¿Obtendré el alcance exacto de 3000 metros anunciado? Las pruebas de alcance de 3000 metros se realizan en condiciones perfectas. El alcance alcanzado variará según el terreno, las condiciones climáticas, la vegetación y la transmisión de otros dispositivos de radio. Para obtener mejores resultados, asegúrese de que el collar tenga la luz más cercana a la nariz del perro y que sostenga el dispositivo portátil en posición horizontal y alejado del cuerpo.

¿Durante cuánto tiempo puedo darle estimulación continua a mi perro?

Puede mantener presionado el botón de vibración o descarga eléctrica durante hasta 8 segundos antes de que la función de seguridad se active y se detenga. Luego debes presionar nuevamente el botón si deseas volver a administrar la descarga durante un máximo de 8 segundos.

¿Qué hago si el cuello de mi perro se enrojece y se irrita accidentalmente?

Esto se debe a que los electrodos irritan la piel. Suspenda su uso durante unos días. Si la condición persiste más de 48 horas, consulte a su veterinario. Una vez que la piel vuelva a la normalidad, reanude su uso y controle cuidadosamente el estado de la piel. Debes revisar periódicamente el área de contacto para detectar cualquier posible irritación, ya que cada perro responde de manera diferente.

¿Puedo usar la correa con el collar de entrenamiento?

NO sujete la correa al collar de entrenamiento. Puedes utilizar un collar no metálico separado en el cuello de tu perro y colocarle una correa. Asegúrese de que el collar adicional no interfiera con las puntas de contacto.

¿Cómo sé si el collar está funcionando? Utilice la luz de prueba que viene con su dispositivo. Coloque el collar y luego haga coincidir las puntas con la tira de metal de la luz de prueba. Luego presione

el botón de estímulo* para ver si el botón se ilumina. Si es así, el collar está listo para usarse.

¿Puedo probar el collar en el dorso de mi mano o brazo? Depende de usted y no asumimos ninguna responsabilidad por esta acción. Algunas personas eligen hacer esto para poder sentir la intensidad que está experimentando el perro. Los niveles inferiores pueden no ser percibidos por usted dependiendo de su sensibilidad.

¿Funcionará automáticamente cuando mi perro ladre? No, necesitas presionar un botón para controlar el dispositivo.

¿Cuántos perros puedo configurar en cada PDA?

2 perros, es necesario comprar un collar adicional (solo se incluye un collar en el kit).

¿Tengo que ajustar el collar cada vez que lo uso?

No, el collar tiene una función de memoria, guarda tus últimas configuraciones y permanece conectado hasta que desenchufas el collar.

¿Cuánto dura la batería?

La duración de la batería entre cargas depende del uso del dispositivo. Si se usa con frecuencia, será necesario recargarlo cada dos días como un teléfono celular. Las baterías están diseñadas para durar entre 3 y 5 años con un uso regular. Para cualquier problema contáctenos y podremos enviarle un reemplazo.

¿Por qué no puedo cargar el dispositivo portátil y el collar?

El dispositivo portátil y el collar deben cargarse con el adaptador correcto a una temperatura apropiada. Si el voltaje del adaptador de CC es superior a 6 V o la temperatura ambiente es inferior a cero grados Celsius, el LED verde se enciende al mismo tiempo y el control remoto y el receptor no se pueden cargar.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema n.º 1: No hay estimulación cuando se presiona el botón de la palma.

- a) El collar no ha sido activado: debe estar encendido, de lo contrario no funcionará.
- b) El collar no ha sido emparejado con la PDA. Siga las instrucciones para emparejar.

Problema n.º 2: El collar avisador no emite ningún sonido cuando está encendido.

- a) Presione el botón de selección de perro para elegir la identificación de perro correcta antes de presionar el botón.

Problema n.º 3: La estimulación se siente demasiado alta, no lo suficientemente alta o no hay sensación en absoluto.

- a) La correa del collar no está lo suficientemente apretada. Asegúrese de que los puntos de contacto se adhieran bien a la piel del perro.
- b) El nivel de intensidad es incorrecto. Cambiar el nivel.
- c) Las baterías están agotadas. Recargue según sea necesario.

Problema n.º 4: La luz del collar cambia de color muy rápidamente para indicar que la batería está baja.

- a) La unidad se dejó encendida entre sesiones de entrenamiento. Asegúrese de que el collar esté apagado después de su uso.
- b) Estás entrenando en un clima muy frío.

Problema #5: El sistema de entrenamiento no tiene alcance o el alcance se reduce significativamente.

- a) Usted o el perro están protegidos por una estructura metálica. Entrena a tu perro para que se aleje de las estructuras.
- b) El collar fue colocado al revés. Para obtener el mejor alcance, coloque el collar de manera que la luz apunte hacia la nariz del perro. c) Interferencias de radio. Espere unos instantes e inténtelo nuevamente o muévase a otra área.

Problema #6: El collar no recibe ninguna señal o no funciona en absoluto.

- a) Verifique el botón de encendido y apagado del collar, asegúrese de que esté encendido.
- b) Verifique el LED verde del collar, asegúrese de que parpadee 1 vez cada 5 segundos.
- c) Revisa la PDA, si la batería esta baja cárgala.
- d) Desvincule el collar y vuelva a vincularlo con el dispositivo portátil.



CONTACTOS

COMERCIAL EL CALDEN S.L.

Avda. Camino de lo Cortao, 10 Nave 5

San Sebastián de los Reyes 28702 Madrid

+34 917 02 45 03

attcliente@elcalden.es

BITRABI
INNOVATION GROUP

WWW.ELCALDEN.ES

